

Little Greene®

— PAINT & PAPER 1773 —

EINFÜHRUNG

Die Little-Greene-Kollektion historischer Farben und Tapeten katalogisiert die besten Produkte, die in über 300 Jahren in England verwendet wurden. Unsere äußerst komplexen Farbformeln werden mit traditionellen und modernen Pigmenten hergestellt und enthalten über 40% mehr Pigmente als viele gewöhnliche Farben. Dadurch entstehen Untertöne, die sich bei wechselndem Licht subtil verändern und ihnen viel Charakter und Definition verleihen.

Alle Little-Greene-Farbtöne sind als hochwertige Farben für jeden Einsatzbereich erhältlich, nicht nur für Wände, Decken und Holz, sondern auch für Fußböden, Mauerwerk, Haustüren und Heizungen. Dieser Ordner wurde entworfen, um Sie bei der Wahl des zu Ihrem Projekt passenden Little Greene Produktes zu unterstützen und soll Ihnen hilfreiche Tipps zur besten Auftragstechnik für alle Streichprojekte geben.

UMWELT

Die umweltfreundlichen Farben und Tapeten von Little Greene gehören zu den besten Produkten, die es auf dem Markt gibt. Wir bestehen darauf, nur die hochwertigsten natürlichen, biologischen und unbedenklichen synthetischen Pigmente zu verwenden, wodurch eine hervorragende Farbtiefe, eine hohe Deckkraft und die lange Haltbarkeit erzielt werden, die von modernen Farben erwartet wird.



Little Greene®

— PAINT & PAPER 1773 —

In association with



ENGLISH HERITAGE

LITTLE GREENE UND ENGLISH HERITAGE

English Heritage schützt und fördert Englands eindrucksvolles historisches Erbe und stellt sicher, dass die Vergangenheit erforscht und verstanden wird. In Zusammenarbeit mit English Heritage haben wir ein Sortiment historischer Farbtöne entwickelt, das alle wichtigen Epochen des Interior Designs vom frühen georgianischen England bis zum späten zwanzigsten Jahrhundert würdigt.

Ein rotes Symbol, das den Zeitraum angibt, in dem diese authentischen Farben zuerst verwendet wurden, zeigt auch den Ursprung vieler Farbtöne an, die Sie auf den Little-Greene-Farbkarten sehen.



KINDERSICHERE FARBEN

Unsere Absolute Matt Emulsion und alle „Intelligent“-Farben von Little Greene wurden nach der britischen Sicherheitsnorm BS EN71-3:2013 (auch als „Spielzeugrichtlinie“ bekannt) als kindersicher zertifiziert.

Diese Farben enthalten keine gefährlichen Inhaltsstoffe, können sicher in allen Bereichen des Zuhauses Ihrer Familie verwendet werden und verursachen keine Probleme, selbst wenn sie versehentlich verschluckt werden.

Wichtig ist außerdem, dass Sie beim Aussehen keine Kompromisse eingehen müssen. Diese Farben haben die gleiche Einheitlichkeit und Farbtiefe, die Sie von Little Greene gewohnt sind.

LITTLE - GREENE - KONKTAKTINFORMATIONEN

Weitere Informationen über alle unsere Farben und Tapeten finden Sie auf unserer Website:
www.littlegreene.de

Wenn Sie weitere Informationen oder eine Beratung wünschen, kontaktieren Sie bitte unser Vertriebsbüro:

Little Greene
Wood Street, Manchester M11 2FB

AB DEM 1/1/18 LAUTET UNSERE NEUE ADRESSE:

The Coach Works, 420 Ashton Old Road, Manchester M11 2DT, England

Tel: 0845 880 5855 (UK) | Tel: +44 161 23 00 880 (ÜBERSEE)
mail@littlegreene.com | littlegreene.de

Little Greene®

— PAINT & PAPER 1773 —

HINWEISE ZUR VORBEREITUNG

Es klingt wie selbstverständlich, doch die Qualität einer gestrichenen Oberfläche hängt vom Zustand des Untergrunds ab. Wir produzieren ein umfangreiches Sortiment an Grundierungen und Voranstrichen, die farblich auf die Deckfarben abgestimmt sind. So wird sichergestellt, dass die Schönheit Ihrer Farbe sich mit ihrer Funktionalität messen kann.



WÄNDE VORBEREITEN

Ungleichmäßige oder bröckelige Wände sowie frisch verputzte Wände und Decken werden am besten mit dem Little Greene Wall Primer Sealer vorbehandelt.

Er grundiert und versiegelt die Oberflächen und sorgt für eine einheitliche Basis, die mit jeder unserer wasserbasierten Emulsionen, Eggshell- und Wandfarben gestrichen werden kann.

Wenn Ihre Wände bereits einen guten Anstrich haben, ist kein weiterer Voranstrich nötig, es werden aber zwei Anstriche mit der von Ihnen gewählten Farbe empfohlen.



HOLZ VORBEREITEN

Neues Holz sollte mit dem Intelligent Primer Undercoat oder dem Traditional Oil Primer Undercoat vorgestrichen werden, damit sich die Deckschicht mühelos auftragen lässt und perfekt haftet.

Für harzreiches Hartholz oder Aststellen sollten Sie den Aluminium Wood Primer verwenden, um die Holzoberfläche zu versiegeln.

Nach dem Versiegeln oder auf bereits gestrichenem Holz, das sich in einem guten Zustand befindet, erfolgt ein Anstrich mit dem schnell trocknenden Intelligent Primer Undercoat oder Traditional Oil Primer Undercoat.

Anschließend erfolgen zwei Anstriche mit der von Ihnen gewählten Farbe, entweder mit einem matten (Eggshell) oder glänzenden Lack (Gloss).



METALL VORBEREITEN

Bereits grundiertes oder gestrichenes Metall, das sich in einem guten Zustand befindet, kann ohne eine vorherige Grundierung gestrichen werden. Rauen Sie die Oberfläche jedoch leicht an, damit die Deckfarben besser haften.

Eisenhaltiges Metall sollte mit dem Traditional Oil Primer Undercoat vorgestrichen werden, bevor es entweder mit einem matten (Eggshell) oder glänzenden Lack (Gloss) gestrichen wird.

Zur Grundierung anderer Metalle und Vorbereitung des Untergrunds eignet sich eine Metallgrundierung. Ihr Little-Greene-Fachhändler wird Sie gerne zu einem geeigneten Produkt beraten.

GEBRAUCHSHINWEISE ZU FARBEN UND VORANSTRICHEN

	Intelligent Matt Emulsion	Absolute Matt Emulsion	Intelligent Eggshell	Intelligent Gloss	Intelligent Exterior Eggshell	Masonry Paint (Mauerfarbe)	Wall Primer Sealer	Intelligent Primer Undercoat	Distemper (Leimfarbe)	Limewash (Kalktünche)	Flat Oil Eggshell	Traditional Oil Gloss	Tom's Oil Eggshell	Floor Paint (Fußbodenfarbe)	Traditional Oil Primer Undercoat	Aluminium Wood Primer
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Innenbereiche																
Wände	●	●	●	●			●	●	●							
Decken	●	●	●	●			●	●	●							
Holz	●		●	●				●			●	●			●	● *
Metall (grundiert)	●		●	●				●			●	●			●	
Fußböden														●		
Küchen und Badezimmer																
Wände	●		●	●			●	●								
Holz	●		●	●				●			●	●			●	● *
Metall (grundiert)	●		●	●				●			●	●			●	
Außenbereiche																
Mauerwerk	●					●	●			●						
Holz				●	●			●				●	●		●	● *
Anwendung																
Pinself mit Naturborsten						●			●		●	●	●	●	●	●
Pinself mit synthetischen Borsten	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Schaumstoffrolle (für Holz)	●		●	●	●			●			●	●	●		●	●
Kurzhaarrolle (für Wände)	●		●	●			●	●					●	●		
Lammfellrolle (für Wände)	●	●				●	●	●	●							
Herkömmliches Spray	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	
Airless-Spray	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	
Verfügbarkeit																
10 Liter	○	○				○	○									
5 Liter	●	●	○			○			○	○	○					
2,5 Liter	●	●	●		●		●	●			●	○	●	●	●	●
1 Liter	●	●	●	●	●			●			●	●	●	●	●	●
250 ml		●														
Probetopf		●														
Abdeckung qm/l	14m ²	14m ²	14m ²	14m ²	12m ²	13m ²	13m ²	14m ²	15m ²	6m ²	18m ²	18m ²	15m ²	14m ²	16m ²	10m ²
Ungefährer Glanzanteil in %	5	3	15	80	15	5	5	5	3	3	10	90	15	50	5	15
VOC-Anteil in %	<0.6	<0.1	<0.5	<2.0	<2.0	<0.1	<0.4	<0.5	<0.1	<0.1	<20	<28	<35	<39	<19	<39

● = Sehr empfohlen ● = Alle Farben sind in dieser Größe erhältlich ● = Umweltfreundliche wasserbasierte Farbe * = Kann als Isoliergrund verwendet werden
 ● = Empfehlenswert ○ = Dunkle Farben sind auf diese Größe begrenzt ● = Umweltfreundliche ölbasierte Farbe



Little Greene®

— PAINT & PAPER 1773 —

ABSOLUTE MATT EMULSION (auf Wasserbasis)

- Probetöpfe sind erhältlich
- In allen Farben erhältlich
- Für viele Oberflächen geeignet, darunter Wände, Decken, Putz und Grundtapeten
- Kindersicher gemäß der britischen Sicherheitsnorm BS EN71 – 3: 2013 Richtlinie für Spielzeugsicherheit
- Abwischbar
- Beim Auftrag praktisch geruchlos und nach 2-4 Stunden
- Umweltfreundlich
- Als 1-, 2,5-, 5- und 10-Liter-Gebinde sowie als 60ml- und 250ml-Probetopf erhältlich
- 3% Glanzgrad

ABSOLUTE MATT EMULSION

- AUFTRAG UND VERWENDUNG -



AUF VORGESTRICHENEN WÄNDEN UND DECKEN:



Stellen Sie sicher, dass die Oberfläche sauber, trocken und fettfrei ist und entfernen Sie lose, abblätternde Farbe. Benutzen Sie dazu Seifenlauge und spülen Sie diese mit sauberem Wasser wieder ab.



Bei einem deutlichen Farbwechsel streichen Sie die Wände und Decken mit Little Greene Intelligent Primer Undercoat vor, damit die Farbtiefe erhalten bleibt.



Die Farbe vor dem Gebrauch gut umrühren. Es werden zwei Anstriche mit Absolute Matt Emulsion empfohlen, um die volle Farbtiefe zu erreichen. Tragen Sie den ersten Farbanstrich gleichmäßig auf.



Nach 4 Stunden erfolgt ein zweiter Anstrich mit Absolute Matt Emulsion. Der Untergrund ist nach 1 Stunde oberflächentrocken.



AUF UNGESTRICHENEN VERPUTZTEN WÄNDEN UND DECKEN:



Lassen Sie neuen Putz mindestens 4 Wochen trocknen. Waschen Sie die Wände leicht ab, um vor dem Anstrich Staub zu entfernen. Alle verputzten Wände benötigen eine verdünnte Grundierung mit Farbe. Verdünnen Sie dazu Absolute Matt Emulsion je nach Porosität des Untergrunds mit 5-25% sauberem Wasser.



Die Farbe vor dem Gebrauch gut umrühren. Es werden zwei Anstriche mit Absolute Matt Emulsion empfohlen, um die volle Farbtiefe zu erreichen.



Nach 4 Stunden erfolgt ein zweiter Anstrich mit Absolute Matt Emulsion. Der Untergrund ist nach 1 Stunde oberflächentrocken.



Little Greene®

— PAINT & PAPER 1773 —

INTELLIGENT MATT EMULSION (auf Wasserbasis)

- In allen Farben erhältlich
- 15mal robuster als herkömmliche matte Emulsionsfarben
- Für diverse Oberflächen geeignet, darunter Holz und Metall
- Kindersicher gemäß der britischen Sicherheitsnorm BS EN71 – 3: 2013 Richtlinie für Spielzeugsicherheit
- Abwaschbar
- Schmutzabweisend
- Beim Auftrag praktisch geruchlos und nach 2-4 Stunden trocken
- Umweltfreundlich
- Als 1-, 2,5-, 5- und 10-Liter-Gebinde erhältlich
- 5% Glanzgrad

INTELLIGENT MATT EMULSION

- AUFTRAG UND VERWENDUNG -



AUF FRISCH VERPUTZTEN UNGESTRICHENEN WÄNDEN:



Lassen Sie neuen Putz mindestens 4 Wochen trocknen. Waschen Sie die Wände leicht ab, um vor dem Anstrich Staub zu entfernen. Alle verputzten Wände benötigen eine Sprühgrundierung. Verdünnen Sie dazu Intelligent Matt Emulsion mit 5-25% sauberem Wasser.



Die Farbe vor dem Gebrauch gut umrühren. Es werden zwei Anstriche mit Intelligent Matt Emulsion empfohlen, um die volle Farbtiefe zu erreichen.



Nach 4 Stunden erfolgt ein zweiter Anstrich mit Intelligent Matt Emulsion. Der Untergrund ist nach 1 Stunde oberflächentrocken.



AUF EINER BEREITS GESTRICHENEN OBERFLÄCHE:



Stellen Sie sicher, dass die Oberfläche sauber, trocken und fettfrei ist und entfernen Sie lose, abblätternde Farbe. Benutzen Sie dazu Seifenlauge und spülen Sie diese mit sauberem Wasser wieder ab.



Bei einem deutlichen Farbwechsel streichen Sie die Wände und Decken mit Little Greene Intelligent Primer Undercoat in einer passenden Farbe vor, damit die Farbtiefe erhalten bleibt.



Die Farbe vor dem Gebrauch gut umrühren. Es werden zwei Anstriche mit Intelligent Matt Emulsion empfohlen, um die volle Farbtiefe zu erreichen. Tragen Sie den ersten Farbanstrich gleichmäßig auf.



Nach 4 Stunden erfolgt ein zweiter Anstrich mit Intelligent Matt Emulsion. Der Untergrund ist nach 1 Stunde oberflächentrocken.



AUF NEUER HOLZVERTÄFELUNG:



Perfekt geeignet für Holzvertäfelungen, aber nicht für Bodenleisten, Fenster und Türen.



Stellen Sie sicher, dass alle Aststellen in Weichholz mit einer Grundierung versiegelt sind. Unbehandeltes Hartholz sollte gereinigt und mit Little Greene Aluminium Wood Primer vorbehandelt werden. Vergewissern Sie sich, dass das Holz trocken ist, da feuchtes Holz niemals gestrichen werden sollte.



Die Farbe vor dem Gebrauch gut umrühren. Es werden zwei Anstriche mit Intelligent Matt Emulsion empfohlen, um die volle Farbtiefe zu erreichen. Tragen Sie den ersten Farbanstrich in der gleichen Richtung auf, wie die Holzmaserung verläuft.



Nach 4 Stunden erfolgt ein zweiter Anstrich mit Intelligent Matt Emulsion. Der Untergrund ist nach 1 Stunde oberflächentrocken.



Little Greene®

— PAINT & PAPER 1773 —

INTELLIGENT EGGSHELL (Lack auf Wasserbasis)

- In allen Farben erhältlich
- Für die meisten Oberflächen geeignet, darunter Wände, Holz und grundiertes Metall, z.B. Heizkörper und Rohre
- Abwaschbar
- Kindersicher gemäß der britischen Sicherheitsnorm BS EN71 – 3: 2013 Richtlinie für Spielzeugsicherheit
- Beim Auftrag praktisch geruchlos und nach 2-4 Stunden trocken
- Umweltfreundlich
- Als 1-, 2,5- und 5-Liter-Gebinde erhältlich
- 15% Glanzgrad

INTELLIGENT EGGSHELL

- AUFTRAG UND VERWENDUNG -



AUF EINER BEREITS GESTRICHENEN OBERFLÄCHE:



Stellen Sie sicher, dass die Oberfläche sauber, trocken und fettfrei ist und entfernen Sie lose, abblätternde Farbe. Benutzen Sie dazu Seifenlauge und spülen Sie diese mit sauberem Wasser wieder ab.



Bei einem deutlichen Farbwechsel streichen Sie die Wände und Decken mit Little Greene Intelligent Primer Undercoat vor, damit die Farbtiefe erhalten bleibt.



Die Farbe vor dem Gebrauch gut umrühren. Es werden zwei Anstriche mit Intelligent Eggshell empfohlen, um die volle Farbtiefe zu erreichen. Tragen Sie den ersten Farbanstrich gleichmäßig auf.



Nach 4 Stunden erfolgt ein zweiter Anstrich mit Intelligent Eggshell. Der Untergrund ist nach 1 Stunde oberflächentrocken.



AUF NEUEM WEICH- UND HARTHOLZ:



Stellen Sie sicher, dass das Hartholz sauber ist und vorbehandelt wurde und alle Aststellen in Weich- und Hartholz mit Little Greene Aluminium Wood Primer oder einer Aststellenversiegelung behandelt wurden. Das neue Holz sollte dann entweder mit Little Greene Intelligent Primer Undercoat oder Traditional Oil Primer Undercoat grundiert werden. Hartholz sollte gereinigt und mit Little Greene Aluminium Wood Primer vorbehandelt werden. Vergewissern Sie sich, dass das Holz trocken ist, da feuchtes Holz niemals gestrichen werden sollte.



Die Farbe vor dem Gebrauch gut umrühren. Es werden zwei Anstriche mit Intelligent Eggshell empfohlen, um die volle Farbtiefe zu erreichen. Tragen Sie den ersten Farbanstrich gleichmäßig auf.



Nach 4 Stunden erfolgt ein zweiter Anstrich mit Intelligent Eggshell. Der Untergrund ist nach 1 Stunde oberflächentrocken.



AUF (FRISCH) VERPUTZTEN WÄNDEN:



Lassen Sie neuen Putz mindestens 4 Wochen trocknen. Vor längerer Zeit verputzte Wände waschen Sie leicht ab, um vor dem Anstrich Staub zu entfernen. Alle verputzten Wände benötigen eine Sprühgrundierung. Verdünnen Sie dazu Intelligent Eggshell Farbe je nach Porosität des Untergrunds mit 5-25% sauberem Wasser.



Die Farbe vor dem Gebrauch gut umrühren. Es werden zwei Anstriche mit Intelligent Eggshell empfohlen, um die volle Farbtiefe zu erreichen. Tragen Sie den ersten Farbanstrich gleichmäßig auf.



Nach 4 Stunden erfolgt ein zweiter Anstrich mit Intelligent Eggshell. Der Untergrund ist nach 1 Stunde oberflächentrocken.



AUF METALL:



Neues eisenhaltiges Metall sollte unbedingt gereinigt werden, bevor zwei Schichten Little Greene Traditional Oil Primer Undercoat aufgetragen werden. Nicht eisenhaltiges Metall muss mit einer passenden Markengrundierung vorbehandelt werden.



Die Farbe vor dem Gebrauch gut umrühren. Es werden zwei Anstriche mit Intelligent Eggshell empfohlen, um die volle Farbtiefe zu erreichen. Tragen Sie den ersten Farbanstrich gleichmäßig auf.



Nach 4 Stunden erfolgt ein zweiter Anstrich mit Intelligent Eggshell. Der Untergrund ist nach 1 Stunde oberflächentrocken.



Little Greene®

— PAINT & PAPER 1773 —

INTELLIGENT GLOSS (auf Wasserbasis)

- In allen Farben erhältlich
- Für Holz, verputzte Wände sowie grundiertes Metall geeignet
- Abwaschbar
- Kindersicher gemäß der britischen Sicherheitsnorm BS EN71 – 3: 2013 Richtlinie für Spielzeugsicherheit
- Beim Auftrag praktisch geruchlos und nach 2-4 Stunden trocken
- Umweltfreundlich
- Als 1-Liter-Gebinde erhältlich
- 80% Glanzgrad

INTELLIGENT GLOSS

- AUFTRAG UND VERWENDUNG -



AUF NEUEM WEICH- UND HARTHOLZ:



Stellen Sie sicher, dass das Hartholz sauber ist und vorbehandelt wurde und alle Aststellen in Weich- und Hartholz mit Little Greene Aluminium Wood Primer oder einer Aststellenversiegelung behandelt wurden. Das neue Holz sollte dann entweder mit Little Greene Intelligent Primer Undercoat oder Traditional Oil Primer Undercoat grundiert werden. Hartholz sollte gereinigt und mit Little Greene Aluminium Wood Primer vorbehandelt werden. Vergewissern Sie sich, dass das Holz trocken ist, da feuchtes Holz niemals gestrichen werden sollte.



Die Farbe vor dem Gebrauch gut umrühren. Es werden zwei Anstriche mit Intelligent Gloss empfohlen, um die volle Farbtiefe zu erreichen. Tragen Sie den ersten Farbanstrich gleichmäßig auf.



Nach 4 Stunden erfolgt ein zweiter Anstrich mit Intelligent Gloss.
Der Untergrund ist nach 1 Stunde oberflächentrocken.



AUF METALL:



Neues eisenhaltiges Metall sollte unbedingt gereinigt werden, bevor zwei Schichten Little Greene Traditional Oil Primer Undercoat aufgetragen werden. Nicht eisenhaltiges Metall muss mit einer passenden Markengrundierung vorbehandelt werden.



Die Farbe vor dem Gebrauch gut umrühren. Es werden zwei Anstriche mit Intelligent Gloss empfohlen, um die volle Farbtiefe zu erreichen. Tragen Sie den ersten Farbanstrich gleichmäßig in derselben Richtung auf.



Nach 4 Stunden erfolgt ein zweiter Anstrich mit Intelligent Gloss.
Der Untergrund ist nach 1 Stunde oberflächentrocken.



AUF EINER BEREITS GESTRICHENEN OBERFLÄCHE:



Stellen Sie sicher, dass die Oberfläche sauber, trocken und fettfrei ist und entfernen Sie lose, abblätternde Farbe. Benutzen Sie dazu Seifenlauge und spülen Sie diese mit sauberem Wasser wieder ab.



Bei einem deutlichen Farbwechsel streichen Sie die Wände und Decken mit Little Greene Intelligent Primer Undercoat in einer passenden Farbe vor, damit die Farbtiefe erhalten bleibt.



Die Farbe vor dem Gebrauch gut umrühren. Es werden zwei Anstriche mit Intelligent Gloss empfohlen, um die volle Farbtiefe zu erreichen. Tragen Sie den ersten Farbanstrich gleichmäßig auf.



Nach 4 Stunden erfolgt ein zweiter Anstrich mit Intelligent Gloss.
Der Untergrund ist nach 1 Stunde oberflächentrocken.



AUF FRISCH VERPUTZTEN UNGESTRICHENEN WÄNDEN:



Lassen Sie neuen Putz mindestens 4 Wochen trocknen. Waschen Sie die Wände leicht ab, um vor dem Anstrich Staub zu entfernen. Die Wände bitte mit einer Sprühgrundierung mit Intelligent Gloss vorbehandeln, den Sie je nach Porosität des Untergrunds mit 5-25% sauberem Wasser verdünnen.



Die Farbe vor dem Gebrauch gut umrühren. Es werden zwei Anstriche mit Intelligent Gloss empfohlen, um die volle Farbtiefe zu erreichen. Tragen Sie den ersten Farbanstrich gleichmäßig auf.



Nach 4 Stunden erfolgt ein zweiter Anstrich mit Intelligent Gloss.
Der Untergrund ist nach 1 Stunde oberflächentrocken.



Little Greene®

— PAINT & PAPER —

INTELLIGENT SATINWOOD (auf Wasserbasis)

- In allen Farben erhältlich
- Geeignet zum Streichen von Holz im Innenbereich einschließlich Küchenschränken und Möbeln (wie Stühle, Tische, Schränke und Zierleisten)
- Voll abwaschbar
- Nahezu geruchlos beim Auftragen und in 1 - 2 Stunden trocken
- Umweltfreundlich
- In Gebindegrößen von 1 l; 2,5 l und 5 l erhältlich
- Kindersicher
- Niedriger Glanzgrad von 30 - 35 %
- Sehr langlebig

INTELLIGENT SATINWOOD

- ANWENDUNG & NUTZUNG -



AUF VORHANDENER FARBSCHICHT:



Stellen Sie sicher, dass die Oberfläche sauber, trocken und fettfrei ist. Verwenden Sie Anlauger, um jegliche lose und abblätternde Farbe zu entfernen, und spülen Sie die Oberfläche dann mit klarem Wasser ab. Mit Schleifpapier mittlerer Körnung abreiben und Stellen, an denen die Farbe entfernt war, angleichen.



Tragen Sie für eine signifikante Farbänderung Intelligent ASP auf, um sicherzustellen, dass die Farbtiefe erhalten bleibt.



Vor Gebrauch die Farbe gründlich aufrühren. Es wird empfohlen, zwei Schichten Intelligent Satinwood aufzutragen, um die volle Farbtiefe zu erzielen. Tragen Sie die erste Farbschicht gleichmäßig auf.



Tragen Sie dann nach 2 - 4 Stunden eine zweite Schicht Intelligent Satinwood auf. Der Untergrund ist innerhalb von 1 - 2 Stunden oberflächentrocken.



AUF NEUEM WEICH- UND HARTHOLZ:



Bei Verwendung auf Weichholz sollten Aststellen mit Aluminium Wood Primer versiegelt werden, um Flecken zu vermeiden. Anschließend eine verdünnte Schicht Intelligent ASP auftragen (mit 15 % Wasser verdünnen, um das Eindringen in den Untergrund zu ermöglichen). Unbehandeltes Holz sollte dann mit Intelligent ASP grundiert werden. Hartholz sollte gereinigt und mit Aluminium Wood Primer behandelt werden. Stellen Sie sicher, dass das Holz trocken ist, da feuchtes Holz niemals gestrichen werden sollte.



Vor Gebrauch die Farbe gründlich aufrühren. Es wird empfohlen, zwei Schichten Intelligent Satinwood aufzutragen, um die volle Farbtiefe zu erzielen. Tragen Sie die erste Farbschicht gleichmäßig auf.



Tragen Sie dann nach 2 - 4 Stunden eine zweite Schicht Intelligent Satinwood auf. Der Untergrund ist innerhalb von 1 - 2 Stunden oberflächentrocken.



AUF METALL:



Stellen Sie sicher, dass Eisen- und Nichteisenmetalle gereinigt wurden, um Oberflächenrost oder Verunreinigungen zu entfernen, bevor Sie zwei Schichten Intelligent ASP auftragen.



Vor Gebrauch die Farbe gründlich aufrühren. Es wird empfohlen, zwei Schichten Intelligent Satinwood aufzutragen, um die volle Farbtiefe zu erzielen. Tragen Sie die erste Farbschicht gleichmäßig auf.



Tragen Sie dann nach 2 - 4 Stunden eine zweite Schicht Intelligent Satinwood auf. Der Untergrund ist innerhalb von 1 - 2 Stunden oberflächentrocken.



Little Greene®

— PAINT & PAPER —

INTELLIGENT FLOOR PAINT (auf Wasserbasis)

- In fast allen Farben erhältlich
- Nach 2 - 4 Stunden überstreichbar
- Langlebiger Anstrich mit niedrigem Glanzgrad von 30 - 40 %
- Geeignet für Holz, Beton und grundierte Metallfußböden im Innenraum
- Leichtes Auftragen
- Geruchsarm
- Schnell trocknend, oberflächentrocken innerhalb von 1 - 2 Stunden
- Abwaschbarer Anstrich
- In Gebindegrößen von 1 l und 2,5 l erhältlich

INTELLIGENT FLOOR PAINT

- ANWENDUNG & NUTZUNG -



AUF VORHANDENER FARBSCHICHT



Stellen Sie sicher, dass die Oberfläche sauber, trocken und fettfrei ist. Verwenden Sie Anlauger, um jegliche lose und ablätternde Farbe zu entfernen, und spülen Sie die Oberfläche mit klarem Wasser ab. Mit Schleifpapier mittlerer Körnung abreiben und Stellen, an denen die Farbe entfernt war, angleichen. Bei Bedarf Intelligent ASP auftragen.



Vor Gebrauch die Farbe gründlich aufrühren. Es wird empfohlen, zwei Schichten Intelligent Floor Paint aufzutragen, um die volle Farbtiefe zu erzielen. Tragen Sie den ersten Anstrich gleichmäßig in der gleichen Richtung wie die Holzmaserung auf.



Tragen Sie dann nach 2 - 4 Stunden eine zweite Schicht Intelligent Floor Paint auf. Der Untergrund ist innerhalb von 1 - 2 Stunden oberflächentrocken.



AUF NEUEM WEICH- UND HARTHOLZ



Bei Verwendung auf Weichholz sollten Aststellen mit Aluminium Wood Primer versiegelt werden, um Flecken zu vermeiden. Anschließend eine verdünnte Schicht Intelligent ASP auftragen (mit 15 % Wasser verdünnen, um das Eindringen in den Untergrund zu ermöglichen). Harzhaltige Harthölzer müssen gereinigt und mit Aluminium Wood Primer behandelt werden. Wenn der Boden in einer hellen Farbe gestrichen wird, ist möglicherweise eine Schicht Intelligent ASP erforderlich, um den Aluminium Wood Primer abzudecken. Feuchtes Holz sollte niemals gestrichen werden.



Vor Gebrauch die Farbe gründlich aufrühren. Tragen Sie zwei Schichten Intelligent Floor Paint auf, um die volle Farbtiefe zu erzielen. Tragen Sie den ersten Anstrich gleichmäßig in der gleichen Richtung wie die Holzmaserung auf.



Tragen Sie dann nach 2 - 4 Stunden eine zweite Schicht Intelligent Floor Paint auf. Der Untergrund ist innerhalb von 1 - 2 Stunden oberflächentrocken.



AUF BETON



Oberfläche mit Bürste reinigen oder absaugen, um Staub zu entfernen. Wenn es sich um flügelgeglätteten Beton handelt, muss die Oberfläche vor dem Anstrich auf geeignete Weise grundiert, mit dem Vacu-Blast-Verfahren oder mit einer geeigneten sauren Ätzlösung bearbeitet werden. Leichte Oberflächenverschmutzungen wie z. B. Öl- und Fettflecken können durch Beflammen beseitigt werden. Geeignete Außenflächen können lackiert werden. Grundieren Sie die Oberfläche mit Intelligent ASP.



Vor Gebrauch die Farbe gründlich aufrühren. Tragen Sie zwei volle Schichten Intelligent ASP auf. Warten Sie 2 - 4 Stunden bis zum Überstreichen.



Zweitenanstrich nach 2 - 4 Stunden. Tragen Sie zwei Schichten Intelligent Floor Paint auf, um die volle Farbtiefe zu erzielen. Der Untergrund ist innerhalb von 1 - 2 Stunden oberflächentrocken.



AUF METALLEN



Stellen Sie sicher, dass Eisen- und Nichteisenmetalle gereinigt wurden, um Oberflächenrost oder Verunreinigungen zu entfernen, bevor Sie zwei Schichten Intelligent ASP auftragen.



Vor Gebrauch die Farbe gründlich aufrühren. Tragen Sie zwei Schichten Intelligent Floor Paint auf, um die volle Farbtiefe zu erzielen. Tragen Sie die erste Farbschicht gleichmäßig auf.



Tragen Sie dann nach 2 - 4 Stunden eine zweite Schicht Intelligent Floor Paint auf. Der Untergrund ist innerhalb von 1 - 2 Stunden oberflächentrocken.



AUF NATURSTEIN



Poröser Stein kann vorbehandelt werden. Intelligent Floor Paint ist nicht zum direkten Auftragen auf poröses granitartiges Mauerwerk geeignet. Grundieren Sie die Oberfläche mit Intelligent ASP.



Vor Gebrauch die Farbe gründlich aufrühren. Es wird empfohlen, zwei Schichten Intelligent Floor Paint aufzutragen, um die volle Farbtiefe zu erzielen. Tragen Sie die erste Farbschicht gleichmäßig auf. Tragen Sie dann nach 2 - 4 Stunden eine zweite Schicht Intelligent Floor Paint auf. Der Untergrund ist innerhalb von 1 - 2 Stunden oberflächentrocken.

Diese Broschüre dient nur als Richtlinie.

Weitere und vollständige Informationen finden Sie in unseren technischen Datenblättern unter www.littlegreene.de/data-sheets



Little Greene®

— PAINT & PAPER 1773 —

FLAT OIL EGGSHELL (auf Ölbasis)

- In allen Farben erhältlich
- Für die meisten Oberflächen geeignet, darunter Holz und grundiertes Metall, z.B. Heizkörper und Rohre
- Längere Verarbeitungszeit von bis zu 15 Minuten
- Glatter, müheloser Auftrag
- Verdeckt Unregelmäßigkeiten
- Extrem mattes Finish
- Oberflächentrocken nach 4 Stunden; überstreichbar nach 16 Stunden
- Abwaschbar
- Als 1-, 2,5- und 5-Liter-Gebinde erhältlich
- 10% Glanzgrad

FLAT OIL EGGSHELL

- AUFTRAG UND VERWENDUNG -



AUF NEUEM WEICH- UND HARTHOLZ:



Stellen Sie sicher, dass das Hartholz sauber ist und vorbehandelt wurde und alle Aststellen in Weich- und Hartholz mit Little Greene Aluminium Wood Primer oder einer Aststellenversiegelung behandelt wurden. Das neue Holz sollte mit Little Greene Intelligent Traditional Oil Primer Undercoat grundiert werden. Hartholz sollte gereinigt und mit Little Greene Aluminium Wood Primer vorbehandelt werden. Vergewissern Sie sich, dass das Holz trocken ist, da feuchtes Holz niemals gestrichen werden sollte.



Die Farbe vor dem Gebrauch gut umrühren. Es werden zwei Anstriche mit Flat Oil Eggshell empfohlen, um die volle Farbtiefe zu erreichen. Tragen Sie den ersten Farbanstrich in der gleichen Richtung auf, wie die Holzmaserung verläuft.



Nach 16 Stunden/am nächsten Tag erfolgt ein zweiter Anstrich mit Flat Oil Eggshell. Der Untergrund ist nach 4 Stunden oberflächentrocken.



AUF METALL:



Neues eisenhaltiges Metall sollte unbedingt gereinigt werden, bevor zwei Schichten Little Greene Traditional Oil Primer Undercoat aufgetragen werden. Nicht eisenhaltiges Metall muss mit einer passenden Markengrundierung vorbehandelt werden.



Die Farbe vor dem Gebrauch gut umrühren. Es werden zwei Anstriche mit Flat Oil Eggshell empfohlen, um die volle Farbtiefe zu erreichen. Tragen Sie den ersten Farbanstrich gleichmäßig in derselben Richtung auf.



Nach 16 Stunden/am nächsten Tag erfolgt ein zweiter Anstrich mit Flat Oil Eggshell. Der Untergrund ist nach 4 Stunden oberflächentrocken.



AUF EINER BEREITS GESTRICHENEN OBERFLÄCHE:



Perfekt geeignet für Holzkonstruktionen, Vertäfelungen, Bodenleisten, Fenster und Türen.



Stellen Sie sicher, dass die Oberfläche sauber, trocken und fettfrei ist und entfernen Sie lose, abblätternde Farbe. Benutzen Sie dazu Seifenlauge und spülen Sie diese mit sauberem Wasser wieder ab. Mit einem mittelförnigen Sandpapier anschleifen.



Die Farbe vor dem Gebrauch gut umrühren. Es werden zwei Anstriche mit Flat Oil Eggshell empfohlen, um die volle Farbtiefe zu erreichen. Tragen Sie den ersten Farbanstrich gleichmäßig in derselben Richtung auf.



Nach 16 Stunden/am nächsten Tag erfolgt ein zweiter Anstrich mit Flat Oil Eggshell. Der Untergrund ist nach 4 Stunden oberflächentrocken.



Little Greene®

— PAINT & PAPER 1773 —

TRADITIONAL OIL GLOSS (auf Ölbasis)

- In allen Farben erhältlich
- Für Holz sowie grundiertes Metall geeignet
- Oberflächentrocken nach 4 Stunden; überstreichbar nach 16 Stunden
- Abwaschbar
- Als 1- und 2,5-Liter-Gebinde erhältlich
- 90% Glanzgrad

TRADITIONAL OIL GLOSS

- AUFTRAG UND VERWENDUNG -



AUF NEUEM WEICH- UND HARTHOLZ:



Stellen Sie sicher, dass das Hartholz sauber ist und vorbehandelt wurde und alle Aststellen in Weich- und Hartholz mit Little Greene Aluminium Wood Primer oder einer Aststellenversiegelung behandelt wurden. Das neue Holz sollte anschließend mit Intelligent Traditional Oil Primer Undercoat grundiert werden. Hartholz sollte gereinigt und mit Little Greene Aluminium Wood Primer vorbehandelt werden. Vergewissern Sie sich, dass das Holz trocken ist, da feuchtes Holz niemals gestrichen werden sollte.



Die Farbe vor dem Gebrauch gut umrühren. Es werden zwei Anstriche mit Traditional Oil Gloss empfohlen, um die volle Farbtiefe zu erreichen. Tragen Sie den ersten Farbanstrich in der gleichen Richtung auf, wie die Holzmaserung verläuft.



Nach 16 Stunden/am nächsten Tag erfolgt ein zweiter Anstrich mit Traditional Oil Gloss. Der Untergrund ist nach 4 Stunden oberflächentrocken.



AUF NEUEM WEICH- UND HARTHOLZ IM AUSSENBEREICH:



Stellen Sie sicher, dass das Hartholz sauber ist und vorbehandelt wurde und alle Aststellen in Weich- und Hartholz mit Little Greene Aluminium Wood Primer behandelt wurden. Es werden zwei Anstriche mit Little Greene Traditional Oil Primer Undercoat empfohlen, um eine vollständige Abdeckung zu erreichen. Vergewissern Sie sich, dass das Holz trocken ist, da feuchtes Holz niemals gestrichen werden sollte.



Es werden zwei Anstriche mit Traditional Oil Gloss empfohlen, um die volle Farbtiefe zu erreichen. Tragen Sie den ersten Anstrich in der gleichen Richtung auf, wie die Holzmaserung verläuft.



Nach 16 Stunden/am nächsten Tag erfolgt ein zweiter Anstrich mit Traditional Oil Gloss. Der Anstrich ist nach 4 Stunden oberflächentrocken.



AUF METALL:



Neues eisenhaltiges Metall sollte unbedingt gereinigt werden, bevor zwei Schichten Little Greene Traditional Oil Primer Undercoat aufgetragen werden. Nicht eisenhaltiges Metall muss mit einer passenden Markengrundierung vorbehandelt werden.



Die Farbe vor dem Gebrauch gut umrühren. Es werden zwei Anstriche mit Traditional Oil Gloss empfohlen, um die volle Farbtiefe zu erreichen. Tragen Sie den ersten Farbanstrich gleichmäßig auf.



Nach 16 Stunden/am nächsten Tag erfolgt ein zweiter Anstrich mit Traditional Oil Gloss. Der Untergrund ist nach 4 Stunden oberflächentrocken.



AUF EINER BEREITS GESTRICHENEN OBERFLÄCHE:



Stellen Sie sicher, dass die Oberfläche sauber, trocken und fettfrei ist und entfernen Sie lose, abblättrende Farbe. Benutzen Sie dazu Seifenlauge und spülen Sie diese mit sauberem Wasser wieder ab. Mit einem mittelfeinen Sandpapier anschleifen.



Die Farbe vor dem Gebrauch gut umrühren. Es werden zwei Anstriche mit Traditional Oil Gloss empfohlen, um die volle Farbtiefe zu erreichen. Tragen Sie den ersten Farbanstrich gleichmäßig auf.



Nach 16 Stunden/am nächsten Tag erfolgt ein zweiter Anstrich mit Traditional Oil Gloss. Der Untergrund ist nach 4 Stunden oberflächentrocken.



Little Greene®

— PAINT & PAPER 1773 —

FASSADENFARBE (auf Wasserbasis)

- Eine langlebige, absolut wetterfeste Fassadenfarbe für Mauern und Zementoberflächen
- 15 Jahre Garantie
- Auf Wasserbasis – niedriger VOC-Gehalt
- Schnelltrocknend; oberflächentrocken nach 2-4 Stunden
- Umweltfreundlich
- UV- und feuchtigkeitsbeständig
- Als 5- und 10-Liter-Gebinde erhältlich
- In allen Little-Greene-Farben erhältlich
- 10-15% Glanzanteil

MASONRY PAINT (FASSADENFARBE)

- AUFTRAG UND VERWENDUNG -



AUF UNGESTRICHENEM PUTZ, MAUERWERK UND BETON:



Stellen Sie sicher, dass die Oberfläche sauber, trocken und fettfrei ist und entfernen Sie lose, abblätternde Farbe. Benutzen Sie dazu Seifenlauge und spülen Sie diese mit sauberem Wasser wieder ab. Die Oberfläche bitte abbürsten, um loses Material zu entfernen. Ungleichmäßige, kreidige und brüchige Oberflächen mit einem Anstrich mit Little Greene Wall Primer Sealer versiegeln.



Tragen Sie eine Sprühgrundierung auf, die Sie je nach Porosität des Untergrunds mit 5-15% sauberem Wasser verdünnen.



Vor dem Gebrauch gut umrühren. Es werden zwei Anstriche mit Masonry Paint empfohlen, um die volle Farbtiefe zu erreichen.



Nach 4 Stunden erfolgt ein zweiter Anstrich mit Masonry Paint. Der Untergrund ist nach 2 Stunden oberflächentrocken.



AUF EINER GESTRICHENEN OBERFLÄCHE:



Stellen Sie sicher, dass die Oberfläche sauber, trocken und fettfrei ist und entfernen Sie abblätternde Farbe. Benutzen Sie dazu Seifenlauge. Alle Risse müssen mit Spachtelmasse gefüllt werden, die für den Außenbereich geeignet ist. Pudrige Oberflächen bitte vor dem Streichen abbürsten und mit Little Greene Wall Primer Sealer versiegeln.



Bereiche, die von Pilz- oder Algenwachstum befallen sind, müssen vor dem Streichen mit einem Fungizid behandelt und gründlich gereinigt werden.



Zementhaltige Farbe oder Kalkfarbe bitte vor dem Auftrag von Masonry Paint vollständig entfernen.



Vor dem Gebrauch gut umrühren. Es werden zwei Anstriche mit Masonry Paint empfohlen, um die volle Farbtiefe zu erreichen.



Nach 4 Stunden erfolgt ein zweiter Anstrich mit Masonry Paint. Der Untergrund ist nach 2 Stunden oberflächentrocken.



Little Greene®

— PAINT & PAPER 1773 —

LIMEWASH (Kalkfarbe auf Wasserbasis)

- In 128 Pastellfarben erhältlich
- Anfertigung auf Bestellung – Die Lieferung kann 8 bis 10 Werktage in Anspruch nehmen
- Kann im Außenbereich auf Kalkputz, Flechtwerk mit Lehmwurf und auf verputzten Oberflächen eingesetzt werden
- Oberflächentrocken in 1 Stunde; überstreichbar nach 24 Stunden
- Umweltfreundlich
- Als 5-Liter-Gebinde erhältlich
- 3% Glanzgrad

LIMEWASH (KALKFARBE)

- AUFTRAG UND VERWENDUNG -

AUF KALK- UND LEHMPUTZ



Stellen Sie sicher, dass die Oberfläche sauber, trocken und fettfrei ist und entfernen Sie lose, abblätternde Farbe. Benutzen Sie dazu Seifenlauge und spülen Sie diese mit sauberem Wasser wieder ab. Bürsten Sie die Oberfläche erst trocken und dann feucht ab, um loses Material zu entfernen und das Aufsaugen der Tünche zu reduzieren.



Effloreszenz oder Mauerwerk sollten vor dem Streichen vollständig abgebürstet werden. Limewash bzw. Kalkfarbe eignet sich nicht für glatte Stein- oder Ziegeloberflächen aus z.B. Granit, Schiefer, Fletton- oder Klinkerziegeln.



Die Farbe vor dem Gebrauch gut umrühren. Tragen Sie den ersten Limewash-Anstrich auf. Vermeiden Sie es, die Farbe zu dick aufzutragen, da dies zu einem schwächeren Anstrich und feinen Rissen führen kann.



Nach 24 Stunden erneut streichen; ggf. müssen Sie 48 Stunden warten, wenn Sie bei feuchtem, kaltem Wetter streichen.



Es werden vier Anstriche empfohlen, um die volle Farbtiefe zu erreichen.

AUF EINER BEREITS GETÜNCHTEN OBERFLÄCHE:



Stellen Sie sicher, dass die Oberfläche sauber, trocken und fettfrei ist und entfernen Sie lose, abblätternde Farbe. Benutzen Sie dazu Seifenlauge und spülen Sie diese mit sauberem Wasser wieder ab. Loser Putz oder Mörtel muss vor dem Streichen ersetzt werden. Alle Risse müssen mit einer Spachtelmasse gefüllt werden, die für den Außenbereich geeignet ist.



Pulverig gewordene Oberflächen müssen vor dem Streichen erst trocken und dann feucht abgebürstet werden.



Alle Bereiche mit Pilzbewuchs müssen mit einer fungiziden oder 25%-igen Lösung aus Haushaltsbleiche behandelt werden. Anschließend müssen Sie gut gereinigt werden, um alle Ablagerungen zu beseitigen. Alle modernen Maueranstriche müssen vor dem Streichen mit Kalkfarbe vollständig entfernt werden.



Die Farbe vor dem Gebrauch gut umrühren. Tragen Sie den ersten Limewash-Anstrich auf. Vermeiden Sie es, die Farbe zu dick aufzutragen, da dies zu einem schwächeren Anstrich und feinen Rissen führen kann.



Nach 24 Stunden erneut streichen; ggf. müssen Sie 48 Stunden warten, wenn Sie bei feuchtem, kaltem Wetter streichen.



Es werden vier Anstriche empfohlen, um die volle Farbtiefe zu erreichen.



Little Greene®

— PAINT & PAPER 1773 —

FUSSBODENFARBE (auf Ölbasis)

- In fast allen Farben erhältlich
- Robuste seidenmatte Farbe
- Für Holz-, Zement- und grundierte Metallfußböden im Innenbereich geeignet
- Oberflächentrocken nach 4 Stunden; überstreichbar nach 16 Stunden
- Abwaschbar
- Als 1- und 2,5-Liter-Gebinde erhältlich
- 50% Glanzgrad

FLOOR PAINT (FUSSBODENFARBE)

- AUFTRAG UND VERWENDUNG -



AUF EINER BEREITS GESTRICHEKEN OBERFLÄCHE:



Stellen Sie sicher, dass die Oberfläche sauber, trocken und fettfrei ist und entfernen Sie lose, abblätternde Farbe. Benutzen Sie dazu Seifenlauge und spülen Sie diese mit sauberem Wasser wieder ab. Mit einem mittelkörnigen Sandpapier anschleifen und leicht auslaufen lassen, wo Farbe entfernt wurde. Falls nötig eine Grundierung auftragen.



Die Farbe vor dem Gebrauch gut umrühren. Es werden zwei Anstriche mit Floor Paint bzw. Fußbodenfarbe empfohlen, um die volle Farbtiefe zu erreichen. Tragen Sie den ersten Farbanstrich in der gleichen Richtung auf, wie die Holzmaserung verläuft.



Nach 16 Stunden/am nächsten Tag erfolgt ein zweiter Anstrich mit Fußbodenfarbe. Der Untergrund ist nach 4 Stunden oberflächentrocken.



AUF NEUEM WEICH- UND HARTHOLZ:



Bei Weichholz sollten alle Aststellen mit Aluminium Wood Primer behandelt werden, um eine Fleckenbildung zu verhindern. Anschließend ist ein verdünnter Anstrich (zu 15% vol. mit Terpentinersatz, um ein Eindringen des Untergrundes zuzulassen) aufzutragen. Harzhaltiges Hartholz muss gereinigt und mit Little Greene Aluminium Wood Primer vorbehandelt werden. Wenn der Fußboden mit einer hellen Farbe gestrichen wird, kann ein Anstrich mit Little Greene Traditional Oil Primer Undercoat nötig sein, um den Aluminium Wood Primer abzudecken. Streichen Sie niemals feuchtes Holz.



Die Farbe vor dem Gebrauch gut umrühren. Es werden zwei Anstriche mit Floor Paint empfohlen, um die volle Farbtiefe zu erreichen. Tragen Sie den ersten Farbanstrich in der gleichen Richtung auf, wie die Holzmaserung verläuft.



Nach 16 Stunden/am nächsten Tag erfolgt ein zweiter Anstrich mit Fußbodenfarbe. Der Untergrund ist nach 4 Stunden oberflächentrocken.



AUF BETON:



Die Oberfläche abbürsten oder absaugen, um Staub zu entfernen. Wenn der Beton poliert wurde, muss die Oberfläche vor dem Anstrich angemessen grundiert, abgeschliffen oder mit einer Säureätzlösung vorbehandelt werden. Alle kleineren Oberflächenverunreinigungen wie Ölflecken können durch Beflammen entfernt werden. Ein Betonboden im Freien, der eine effektive Dampfsperre hat, kann gestrichen werden, die Oberfläche bildet aber bei direkter Sonnenbestrahlung im Laufe der Zeit auffallend Kalk. Erstellen Sie eine Grundierung, indem Sie die Fußbodenfarbe zu 15% vol. mit Terpentinersatz verdünnen, um das Eindringen in den Untergrund zu ermöglichen.



Die Farbe vor dem Gebrauch gut umrühren. Es werden zwei Anstriche mit Floor Paint bzw. Fußbodenfarbe empfohlen, um die volle Farbtiefe zu erreichen. Tragen Sie den ersten Farbanstrich gleichmäßig auf.



Nach 16 Stunden/am nächsten Tag erfolgt ein zweiter Anstrich mit Fußbodenfarbe. Der Untergrund ist nach 4 Stunden oberflächentrocken.



AUF METALL:



Neues eisenhaltiges Metall sollte unbedingt gereinigt werden, bevor zwei Schichten Little Greene Traditional Oil Primer Undercoat aufgetragen werden. Nicht eisenhaltiges Metall muss mit einer passenden Markengrundierung vorbehandelt werden.



Die Farbe vor dem Gebrauch gut umrühren. Es werden zwei Anstriche mit Floor Paint empfohlen, um die volle Farbtiefe zu erreichen. Tragen Sie den ersten Farbanstrich gleichmäßig auf.



Nach 16 Stunden/am nächsten Tag erfolgt ein zweiter Anstrich mit Fußbodenfarbe. Der Untergrund ist nach 4 Stunden oberflächentrocken.



AUF NATURSTEIN:



Poröser Stein kann gestrichen werden. Das Streichen von unbehandeltem nicht-porösem Granit mit Floor Paint wird nicht empfohlen. Erstellen Sie eine Grundierung, indem Sie die Fußbodenfarbe mit 15% vol. Terpentinersatz verdünnen, um das Eindringen in den Untergrund zu ermöglichen.



Die Farbe vor dem Gebrauch gut umrühren. Es werden zwei Anstriche mit Floor Paint bzw. Fußbodenfarbe empfohlen, um die volle Farbtiefe zu erreichen. Tragen Sie den ersten Farbanstrich gleichmäßig auf.



Nach 16 Stunden/am nächsten Tag erfolgt ein zweiter Anstrich mit Fußbodenfarbe. Der Untergrund ist nach 4 Stunden oberflächentrocken.



Little Greene®

— PAINT & PAPER 1773 —

DISTEMPER (Leimfarbe auf Wasserbasis)

- In 128 Pastellfarben erhältlich
- Anfertigung auf Bestellung – Die Lieferung kann 8 bis 10 Werktage in Anspruch nehmen
- Geeignet für Wände, Decken und feinen Stuck (nur drinnen)
- Fertig zum Verdünnen
- Oberflächentrocken in 1 Stunde; überstreichbar nach 16 Stunden
- Leicht abwischbar
- Umweltfreundlich
- Als 5-Liter-Gebinde erhältlich
- 3% Glanzgrad

DISTEMPER (LEIMFARBE)

- AUFTRAG UND VERWENDUNG -

AUF FRISCH VERPUTZTEN WÄNDEN:



Lassen Sie neuen Putz mindestens 4 Wochen trocknen.



Die Farbe vor dem Gebrauch gut umrühren. Tragen Sie eine Sprühgrundierung auf, die Sie je nach Porosität des Untergrundes mit 15% sauberem Wasser verdünnen.



Tragen Sie den ersten Anstrich mit Distemper (Leimfarbe) auf.



Der Untergrund ist nach 1 Stunde oberflächentrocken, ein zweiter Anstrich erfolgt nach 16 Stunden/am nächsten Tag.

AUF EINER BEREITS MIT LEIMFARBE GESTRICHENEN OBERFLÄCHE:



Waschen Sie die Wände leicht ab, um Staub von einem bestehenden harten Leimfarbe-Anstrich zu entfernen. Weiche Leimfarbe muss vor dem Streichen vollständig entfernt werden.



Die Farbe vor dem Gebrauch gut umrühren. Tragen Sie eine Sprühgrundierung auf, die Sie je nach Porosität des Untergrundes mit 15% sauberem Wasser verdünnen.



Tragen Sie den ersten Anstrich mit Distemper (Leimfarbe) auf.



Der Untergrund ist nach 1 Stunde oberflächentrocken, ein zweiter Anstrich erfolgt nach 16 Stunden/am nächsten Tag.



Little Greene®

— PAINT & PAPER 1773 —

INTELLIGENT EXTERIOR EGGSHELL (auf Wasserbasis)

- Flexibel und haltbar; wurde speziell für Holz im Außenbereich entwickelt
- Kann ohne Grundierung sowohl auf bereits gestrichenem als auch unbehandeltem Holz verwendet werden
- Auf Wasserbasis – niedriger VOC-Gehalt
- Kindersicher gemäß der britischen Sicherheitsnorm BS EN71 – 3: 2013 Richtlinie für Spielzeugsicherheit
- 6 Jahre Garantie
- 15% Glanzgrad

INTELLIGENT EXTERIOR EGGSHELL

- AUFTRAG UND VERWENDUNG -



AUF UNBEHANDELTEM ODER GESTRICHENEM HOLZ:



Das Holz füllen/reparieren, entfetten und mit einem mittelkörnigen Sandpapier abschleifen, damit die Farbe besser haftet. Stellen Sie sicher, dass die Oberfläche vor dem Streichen sauber, trocken und staubfrei ist.



Die Farbe vor dem Gebrauch gut umrühren. Einmal mit Little Greene Intelligent Exterior Eggshell streichen.



Vor einem neuen Anstrich leicht mit feinem Sandpapier abschleifen.



Nach 16 Stunden/am nächsten Tag erneut streichen.



Nach Bedarf noch ein- oder zweimal streichen.



AUF HARZIGEM ODER ASTIGEM HOLZ:



Das Holz füllen/reparieren, entfetten und mit einem mittelkörnigen Sandpapier abschleifen, damit die Farbe besser haftet. Stellen Sie sicher, dass die Holzoberfläche vor dem Streichen sauber, trocken und staubfrei ist.



Die Farbe vor dem Gebrauch gut umrühren. Das Holz nach Bedarf ein- bis zweimal mit Little Greene Aluminium Wood Primer streichen. Nach 16 Stunden/am nächsten Tag erneut streichen.



Einmal mit Little Greene Intelligent Exterior Primer Undercoat streichen. Nach 4 Stunden erneut streichen.



Vor einem neuen Anstrich leicht mit feinem Sandpapier abschleifen.



Zweimal mit Little Greene Intelligent Exterior Eggshell streichen.



Nach 16 Stunden/am nächsten Tag erneut streichen.



Little Greene®

— PAINT & PAPER 1773 —

TOM'S OIL EGGSHELL (auf Ölbasis)

- Eine robuste und flexible Farbe, die von unserem Chef-Chemiker für den Außenbereich formuliert wurde.
- Die Farbe fühlt sich unter dem Pinsel traditionell und glatt an und ermöglicht einen außergewöhnlich gleichmäßigen, perfekten Anstrich.
- Ein erweitertes Zeitfenster unterstützt bei der Verarbeitung der Farbe und ermöglicht einen noch besseren Anstrich.
- 6 Jahre Garantie
- 15% Glanzgrad

TOM'S OIL EGGSHELL

- AUFTRAG UND VERWENDUNG -



AUF UNGESTRICHENEM, HARZIGEM ODER ASTIGEM HOLZ IM AUSSENBEREICH:



Das Holz füllen/reparieren, entfetten und mit einem mittelkörnigen Sandpapier abschleifen, damit die Farbe besser haftet. Stellen Sie sicher, dass die Holzoberfläche vor dem Streichen sauber, trocken und staubfrei ist. Die Farbe vor dem Gebrauch gut umrühren.



Das Holz nach Bedarf ein- bis zweimal mit Little Greene Aluminium Wood Primer streichen, bevor zwei Schichten von Tom's Oil Eggshell aufgetragen werden, um eine vollständige Abdeckung zu erreichen.



Die Farbe vor dem Gebrauch gut umrühren. Tragen Sie den ersten Anstrich mit Tom's Oil Eggshell gleichmäßig in der gleichen Richtung auf, wie die Holzmaserung verläuft.



Vor einem neuen Anstrich leicht mit feinem Sandpapier abschleifen.



Nach 16 Stunden/am nächsten Tag erneut streichen. Der Anstrich ist nach 4 Stunden oberflächentrocken.



AUF GESTRICHENEM HOLZ:



Das Holz füllen/reparieren, entfetten und mit einem mittelkörnigen Sandpapier abschleifen, damit die Farbe besser haftet. Stellen Sie sicher, dass die Holzoberfläche vor dem Streichen sauber, trocken und staubfrei ist.



Die Farbe vor dem Gebrauch gut umrühren. Den ersten Anstrich mit Little Greene Tom's Oil Eggshell gleichmäßig in der gleichen Richtung auftragen, wie die Holzmaserung verläuft.



Vor einem neuen Anstrich leicht mit feinem Sandpapier abschleifen.



Nach 16 Stunden/am nächsten Tag erneut streichen.



AUF METALL:



Von Hand oder mechanisch reinigen und sicherstellen, dass Oberflächenrost sowie lose, abblätternde Farbe entfernt wurden. Die Oberfläche entfetten und sicherstellen, dass die Metalloberfläche vor dem Streichen sauber, trocken und staubfrei ist.



Die Farbe vor dem Gebrauch gut umrühren. Auf eisenhaltigen Metallen (Eisen/Stahl) zweimal Little Greenes Traditional Oil Primer Undercoat (Voranstrich) auftragen. Auf nicht-eisenhaltigen Metallen einen grundierenden Voranstrich für Metalle auftragen. Nach 16 Stunden/am nächsten Tag erneut streichen.



Zwischen den Anstrichen leicht mit feinem Sandpapier abschleifen, damit die Farbe besser haftet.



Zweimal mit Little Greene Tom's Oil Eggshell streichen.



Nach 16 Stunden/am nächsten Tag erneut streichen.



Little Greene®

— PAINT & PAPER 1773 —

WALL PRIMER SEALER (Wasserbasis)

- Von uns empfohlene Grundierung für Stuck und verputzte Wände
- Für fleckige oder brüchige Oberflächen geeignet
- In Pastellfarben erhältlich
- Beim Auftrag praktisch geruchlos
- Schnelltrocknend; oberflächentrocken nach 2 Stunden; überstreichbar nach 4 Stunden
- Umweltfreundlich
- Als 2,5- und 10-Liter-Gebinde erhältlich
- 5% Glanzgrad

WALL PRIMER SEALER

- AUFTRAG UND VERWENDUNG -



AUF EINER BEREITS GESTRICHENEN OBERFLÄCHE:



Stellen Sie sicher, dass die Oberfläche sauber, trocken und fettfrei ist und entfernen Sie lose, abblätternde Farbe. Benutzen Sie dazu Seifenlauge und spülen Sie diese mit sauberem Wasser wieder ab.



Mit einem mittelkörnigen Sandpapier gründlich anschleifen, damit die Farbe besser haftet, und leicht auslaufen lassen, wo Farbe entfernt wurde. Staub von den Oberflächen entfernen.



Die Farbe vor dem Gebrauch gut umrühren und gleichmäßig auftragen.



Wir empfehlen Ihnen einen Anstrich mit Wall Primer Sealer, um die Oberfläche vollständig zu schützen, bevor ein Deckanstrich mit Little-Greene-Farbe erfolgt.



Der Untergrund ist nach 4 Stunden oberflächentrocken und überstreichbar.



AUF FRISCH VERPUTZTEN WÄNDEN:



Lassen Sie neuen Putz mindestens 4 Wochen trocknen. Auf frisch verputzten Wänden bitte eine Grundierung auftragen, die Sie mit 5-15% sauberem Wasser verdünnen, wenn der Untergrund übermäßig porös ist.



Nach dem Trocknen die Wände leicht abwaschen, um vor dem Anstrich Staub zu entfernen.



Der Untergrund ist nach 4 Stunden oberflächentrocken.



AUF BRÜCHIGEM UNTERGRUND IM AUSSENBEEREICH:



Stellen Sie sicher, dass die Oberfläche sauber, trocken und fettfrei ist. Die Oberfläche bitte abbürsten, um loses Material zu entfernen. Den Wall Primer Sealer vor dem Gebrauch durchrühren. Ungleichmäßige, kreidige und brüchige Oberflächen mit einem Anstrich mit Little Greene Wall Primer Sealer versiegeln.



Bei neuen und alten Oberflächen, die nicht stabilisiert werden müssen, bitte eine Grundierung auftragen, die Sie je nach Porosität des Untergrunds mit 5-15% sauberem Wasser verdünnen.



Der Untergrund ist nach einer Stunde oberflächentrocken und kann mit dem entsprechenden Little-Greene-Deckanstrich fertiggestellt werden.



Little Greene®

— PAINT & PAPER —

INTELLIGENT ASP (auf Wasserbasis)

- Schnell trocknend, in 1 - 2 Stunden trocken
- Nach 2 - 4 Stunden überstreichbar
- Erhältlich in allen Little Greene-Farben zur Ergänzung Ihres gewählten Deckanstrichs
- Auf Wasserbasis
- Niedriger VOC-Gehalt
- Zur Grundierung verschiedener Oberflächen und Untergründe
- Robust und langlebig
- Geringer Glanzgrad von 5 - 8 %
- Kindersicher
- Nahezu geruchlos beim Auftragen
- Umweltfreundlich
- In Gebindegrößen von 1 l und 2,5 l erhältlich

INTELLIGENT ASP

- ANWENDUNG & NUTZUNG -



AUF NEUEM WEICH- UND HARTHOLZ:



Bei Verwendung auf Weichholz sollten Aststellen mit Aluminium Wood Primer versiegelt werden, um Flecken zu vermeiden. Anschließend eine verdünnte Schicht Intelligent ASP auftragen (mit 15 % Wasser verdünnen, um das Eindringen in den Untergrund zu ermöglichen). Feuchtes Holz sollte niemals gestrichen werden.



Vor Gebrauch das Produkt gründlich aufrühren. Vor dem Auftragen des Little Greene-Deckanstrichs werden zwei vollständige Schichten Intelligent ASP empfohlen, um einen vollständigen Oberflächenschutz zu gewährleisten. Tragen Sie den ersten Anstrich gleichmäßig in der gleichen Richtung wie die Holzmaserung auf.



Tragen Sie dann nach 2 - 4 Stunden eine zweite Schicht Intelligent ASP auf. Der Untergrund ist innerhalb von 1 - 2 Stunden oberflächentrocken.



AUF VORHANDENER FARBSCHICHT:



Stellen Sie sicher, dass die Oberfläche sauber, trocken und fettfrei ist. Verwenden Sie Anlauger, um jegliche lose und abblätternde Farbe zu entfernen, und spülen Sie die Oberfläche mit klarem Wasser ab. Mit Schleifpapier mittlerer Körnung abreiben und Stellen, an denen die Farbe entfernt war, angleichen. Eventuelle Reparaturen durchführen, Abschleifen und Grundierung je nach Bedarf auf die von Farbe befreite Oberfläche auftragen.



Vor Gebrauch das Produkt gründlich aufrühren. Vor dem Auftragen des Little Greene-Deckanstrichs werden zwei vollständige Schichten Intelligent ASP empfohlen, um einen vollständigen Oberflächenschutz zu gewährleisten. Tragen Sie den ersten Anstrich gleichmäßig in der gleichen Richtung auf.



Tragen Sie dann nach 2 - 4 Stunden eine zweite Schicht Intelligent ASP auf. Der Untergrund ist innerhalb von 1 - 2 Stunden oberflächentrocken. Tragen Sie anschließend einen Little Greene-Deckanstrich auf.



AUF METALL:



Stellen Sie sicher, dass Eisen- und Nichteisenmetalle gereinigt wurden, um Oberflächenrost oder Verunreinigungen zu entfernen, bevor Sie zwei Schichten Intelligent ASP auftragen.



Vor Gebrauch das Produkt gründlich aufrühren. Vor dem Auftragen des Little Greene-Deckanstrichs werden zwei vollständige Schichten Intelligent ASP empfohlen, um einen vollständigen Oberflächenschutz zu gewährleisten. Der Untergrund ist innerhalb von 1 - 2 Stunden oberflächentrocken.



AUF FLIESEN:



Die Oberflächen müssen sauber, trocken und fettfrei sein. Mit einem Sandpapier mittlerer Körnung leicht abreiben.



Vor Gebrauch die Farbe gründlich aufrühren. Tragen Sie vor dem Auftragen des Little Greene-Deckanstrichs zwei vollständige Schichten Intelligent ASP auf, um einen vollständigen Oberflächenschutz zu gewährleisten.



Little Greene®

— PAINT & PAPER 1773 —

ALUMINIUM WOOD PRIMER (Grundierung)

- Eine hervorragende Grundierung auf Aluminiumbasis
- Zur Vorbereitung von unbehandeltem, selbst harzhaltigem Hart- und Weichholz
- In einer (metallic-rosa) Farbe erhältlich
- Oberflächentrocken in 4 Stunden; nach einer Nacht durchgetrocknet
- Als 1- und 2,5-Liter-Gebinde erhältlich
- 15% Glanzgrad

ALUMINIUM WOOD PRIMER (GRUNDIERUNG)

- AUFTRAG UND VERWENDUNG -



AUF UNBEHANDELTEM WEICH- UND HARTHOLZ IM INNEN- UND AUSSENBEREICH:



Den Untergrund mit Spiritus und einem fusselfreien Tuch gründlich reinigen, um die Oberfläche zu entfetten.



Die Farbe vor dem Gebrauch gut umrühren. Wir empfehlen Ihnen zwei Anstriche mit Aluminium Wood Primer, um die Oberfläche vollständig zu schützen, bevor ein Deckanstrich mit Little-Greene-Farbe erfolgt. Tragen Sie den ersten Farbanstrich in der gleichen Richtung auf, wie die Holzmaserung verläuft.



Nach 16 Stunden/am folgenden Tag erfolgt ein zweiter Anstrich mit Aluminium Wood Primer. Der Untergrund ist nach 4 Stunden oberflächentrocken.



AUF HARZIGEN ASTSTELLEN:



Den Untergrund mit Spiritus und einem fusselfreien Tuch gründlich reinigen, um die Oberfläche zu entfetten.



Die Farbe vor dem Gebrauch gut umrühren. Übermäßige Harzablagerungen können mit einer Heißluftpistole aufgeweicht und mit einem Spachtel abgekratzt werden. Anschließend erfolgt eine Reinigung mit Spiritus. Wir empfehlen Ihnen zwei Anstriche mit Aluminium Wood Primer, um nachfolgende Deckanstriche vor dem weiteren Austritt von Harz zu schützen.



Nach 16 Stunden/am folgenden Tag erfolgt ein zweiter Anstrich mit Aluminium Wood Primer. Der Untergrund ist nach 4 Stunden oberflächentrocken.